Guía Rápida Diagnóstico ProfiNet FB: IO-LINK-DEVICE





Diagnóstico tramas ProfiNet Siemens-Turck

Versión: 1.0

11/12/2017

Servicio Asistencia Técnica Farell, 5 08014 Barcelona Tel. 932 982 040 soporte.tecnico@elion.es



www.elion.es

ÍNDICE

- 1 Alcance
- 2 Proceso Tia Portal
- 2.a Crear proyecto y añadir GSD
- 2.b Añadir y configurar módulos
- 2.c Uso del FB
- 2.d Diagnóstico IB físicos

1. Alcance

En esta guía se mostrará cómo llevar a cabo un diagnóstico de una red ProfiNet con un PLC de Siemens S7-300 y módulos de Turck TBEN-S y TBEN-L.

Para ello podemos hacerlo mediante el Bloque de Función "IO-LINK-DEVICE" o mediante las direcciones físicas que ofrece el .GSD del módulo en caso de no ser dispositivos IO-Link.

Con el Bloque de Función podemos examinar todos los parámetros del módulo como Firmware, Nombre del dispositivo, referencia, estado, etc. El estado del módulo es donde nos dirá si sufre "UNDERVOLTAGE", "OVERVOLTAGE", sensor roto o en mal estado, etc.

Por otro lado, el hacer uso del direccionamiento físico del diagnóstico del módulo, podemos obtener información sobre el estado de los puertos del módulo.

2. Proceso Tia Portal

a. Crear proyecto y añadir GSD

En primer lugar, deberemos crear un nuevo proyecto en Tia Portal o en caso de tenerlo, añadir el FB 2001 \rightarrow IO-LINK-DEVICE y saltarnos este paso.

Ma Siemens				- ¤7
				Totally Integrated Automation PORTAL
Iniciar			Crear proyecto	
		.	Nombre proyecto:	Diag_ProfNet
Dispositivos y redes		Abrir proyecto existente	Ruta:	CiUsers/UniDesktop/Diagnostico2.0
		🥚 Crear proyecto	Autor:	S.OLMO
Programación PLC		Migrar proyecto	Comentario	Crearemos un nuevo proyecto y añadiremos el PLC.
Motion &	-			▼
Technology				Crear
Visualización	1			
Online y	1			
diagnostico		Welcome Tour		
		Primeros pasos		
		Software instalado		
		Ayuda		
		L Jannael 1001 (C		
		M Idioma de la intertaz		
		011001100110		
Vista del proyecto				

Una vez creado el proyecto, añadiremos el dispositivo que tengamos, teniendo en cuenta la versión de firmware.

	Agregar dispositivo			
Mostrar todos los dispositivos	Nombre del dispositi	v		
🥚 Agregar dispositivo				
Configurar redes	Controladores HM Sistemas PC	Controladores Controladores Controladores SIMATIC 57-1200 Controlation SIMATIC 57-1500 Controlation SIMATIC 57-300 Controlation SIMATIC 57-400 Controlation SIMATIC ET 200 CPU Controlation Controlation Controlation Controlation Controlation SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 Controlation SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 Controlation SIMATIC S7-1200 Controlation SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-120	Dispositivo: Referencia: Versión: Descripción:	

Con el proyecto ya creado y el PLC añadido a nuestro Árbol de Proyecto, podemos pasar a añadir / instalar los módulos de Turck en el entorno de Tia Portal.

Los archivos .GSD de los módulos de Turck para instalarlo en Tia Portal, los podemos descargar la <u>página de Turck</u> y descargarlos desde "Configuration File".

Products → Fieldbus Technology → I/O Module	S→		
PRODUCT SEARCH	Product TBEN	-S2-4IOL	
SENSORS >	**	Compact Multiprotocol I/O Mod 4 IO-Link Master Channels	ule for Ethernet
		4 Universal Digital PNP Channe Diagnostics	els, 0.5 A, Channel
CONNECTIVITY		Order number: 6814024	
FIELDBUS TECHNOLOGY >			
I/O Systems	SPECIFICATIONS DO	WNLOAD CAD	
I/O Modules			
PA Bus Components			
Accessories	Data Sheets		-
MACHINE SAFETY	Configuration File		^
	EDS files and Catalog files		1867 KB
POWER SUPPLIES	GSDML files		139 KB

Y los instalamos de la siguiente forma:

tico2.0\Sien	nens_Devices_I	O-Link_Ap	plication_V13	_SP1
Op <u>c</u> iones	<u>H</u> erramientas	Ve <u>n</u> tana	Ay <u>u</u> da	
🍸 <u>C</u> onfigur	ación			14
Support	<u>P</u> ackages			
<u>A</u> dminist	trar archivos de (descripción	de dispositivos	
Iniciar <u>A</u> u	utomation Licen	se Manager		
🏄 Mostrar 1	texto de referenc	ia		Î
🛄 Librerías	globales			
Llamada	de <u>b</u> loque			► R
	-			

Con la nueva ventana que nos aparece buscaremos la ruta donde hemos descargado los archivos para instalarlos.

Administrar archivos de descripció	n de disposit	ivos		×
Ruta de origen:				
Contenido de la ruta importada				
Archivo	Versión	Idioma	Estado	Información
GSDML-V2.3-Turck-TBEN_Lx_8IOL	V2.3	Inglés, Ale	Ya instalado	
GSDML-V2.3-Turck-TBEN_S2_2CO	V2.3	Inglés, Ale	Ya instalado	
GSDML-V2.3-Turck-TBEN_S2_4IOL	V2.3	Inglés, Ale	Ya instalado	
<				>
			Borrar Instalar	Cancelar



b. Añadir y configurar módulos

Con los GSD ya instalados, los añadiremos y crearemos la red ProfiNet arrastrando los puertos encima del PLC.

			📲 Vista topológica	🔒 Vista de redes	🛐 Vista de dispositivos
Conectar en red	MI THAHE	🗄 🔍 ±			
					^
turck-tben-s2-4 TBEN-S2-4IOL <u>PLC_1</u>		PLC_1 CPU 315-2 PN/DP	turck-tben-I5-8 T8EN-L5-8IOL PLC_1		=

Haciendo doble click sobre un TBEN abriremos su configuración Hardware Slot by Slot.



A la cual deberemos añadir de la sección Módulo \rightarrow "Diagnostics", "IO-Link Events", "Module status" y "VAUX control" y finalmente añadiremos DI o Words en función de los sensores que vayamos a conectar.

ces_IO-Link_Application_V13_SP1 → PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP] →	Periferia o	descentralizada 🔸 PROFINET IO-Sy	/stem (10	0): PN/IE	_1 → tur	ck-tben-I5	i-8iol 💶 🖬 🖬 🗙
		🚆 Vista topoló	igica 🔓	Vista (de redes	Vist	a de dispositivos
🔐 🔃 turck-tben-15-8iol 🔽 📰 🔛 🕰 🖽 🕰		Vista general de dispositivos				_	
à	^	Y Módulo	Rack	Slot	Direcció	Direcció	Тіро
15 ²⁰¹⁰		 turck-tben-I5-8iol 	0	0	2036*		TBEN-L5-8IOL
berr		► PN-IO	0	0 X1	2035*		turck-tben-I5-8iol
wether a second s	_	Basic_1	0	1	400403	23	Basic
*		IN 1 WORD_1	0	2	67		IN 1 WORD
		DI_2	0	3	2031*		DI
		DI_3	0	4	2030*		DI
		DI_4	0	5	2029*		DI
		DI_5	0	6	2028*		DI
		DI_6	0	7	2027*		DI
		DI_7	0	8	2026*		DI
		DI_8	0	9	2025*		DI
		Diagnostics_1	0	10	86105		Diagnostics
		IO-Link Events_1	0	11	128191		IO-Link Events
		VAUX control_1	0	12		45	VAUX control
		Module status_1	0	13	106107		Module status
	-						

:es_IO-Link_Application_V13_SP1 > PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP] >	Periferia	descentr	alizada 🔸 PROFINET IO-S	ystem (10	0): PN/IE	_1 → tur	ck-tben-s2	2-4iol 🔔 🖬 🗮 🗙
			🚆 Vista topol	ógica 🔓	Vista	de redes	🛐 Vist	a de dispositivos
🔐 turck-tben-s2-4iol 💌 🖽 🕮 🔩 生		Vista g	general de dispositivos					
<i>6</i> .	^		Módulo	Rack	Slot	Direcció	Direcció	Tipo .
22.20			 turck-tben-s2-4iol 	0	0	2043*		TBEN-S2-4IOL .
ubert.			PN-IO	0	0 X1	2042*		turck-tben-s2-4iol
well a			Basic_1	0	1	03	01	Basic
*			DI_4	0	2	2032*		DI
			DI_1	0	з	2039*		DI
			DI_2	0	4	2038*		DI
			DI_3	0	5	2037*		DI
			Diagnostics_1	0	6	200209		Diagnostics
			IO-Link Events_1	0	7	220283		IO-Link Events
			Module status_1	0	8	300301		Module status
1								

Este paso deberá realizarse con todos los módulos instalados en la red.

Ahora, con toda la red hardware configurada, lo recomendable es cargar toda la configuración en el PLC para ver que no hay errores.

Una vez cargado el PLC y revisado que no hay ninguna luz roja encendida, procederemos a añadir el FB2001 en programa; Para el ejemplo y su fácil comprensión es más sencillo de utilizar en lenguaje KOP.



Este es el aspecto del FB en KOP sin añadir ningún valor.

REQ: Petición ejecutar FB.

ID: Número de identificación inequívoco \rightarrow en la nueva gama S7-1200/1500 aparece en el propio Hardware, en la generación S7-300/400 es la dirección de la primera entrada.

CAP: 251 por defecto.

RD_WR: Orden de leer o escribir en un registro de memoria \rightarrow OFF=leer, ON=escribir.

PORT: Puerto donde está conectado el sensor a diagnosticar.

IOL_INDEX: Índice del registro/dato que tratemos.

IO_SUBINDEX: Subíndice del registro/dato que tratemos.

LEN: Longitud de datos a enviar \rightarrow Sólo en escritura.

RECORD_IOL_DATA: Array de datos donde guarda lo leído y envía lo escrito.

Este enlace, <u>Q4XTKLAF300-Q8</u>, es el ejemplo de los valores de índice y subíndice a rellenar en el FB IO_LINK_DEVICE para examinar el estado del sensor. Registros como "estado", "tensión", "versión firmware/hardware", "valor en el display", etc.

Este enlace, <u>NI50U-QV40-IOL6X2-H1141</u>, es otro ejemplo de los valores de índice y subíndice.

Estos datos nos los facilita el fabricante del sensor y para obtenerlos depende de la facilidad ofrecida por cada uno.



d. Diagnóstico IB físicos

Otra forma de hacer un diagnóstico del estado del módulo a la par que los sensores es con el uso del direccionamiento físico asignado al inicio de esta guia, es decir, en la configuración Hardware del módulo.

Con estas direcciones y el datasheet del módulo o el sensor, podemos trabajar estas direcciones observando por ejemplo en ambos TBEN-Lx y TBEN-Sx como obtenemos estos valores:

2 2	1 10 91 90 2	8 00n 00n ∕ ≻ 1					
i	Nombre	Dirección	Formato visualiza	Valor de observac	Valor de forzado	9	Comentario
1		%IB0	Bin				Luz Q4X
2		%IB1	Bin				
3		%IB2	Bin				2.0 - Puerto 1 OK // 2.2 - Puerto 2 OK
4		%IB3	Bin				
5		%IW4	DEC				Int analogico
6		%IB6	Bin				
7		%IB7	Bin				
8		%IB8	DEC				36=Error puerto 1 nada conectado / 32=Error puerto 1 algo conectado UNDERVOLTAGE
9		%IB9	Bin				
10		%IB10	DEC				36=Error puerto 2 nada conectado / 32=Error puerto 2 algo conectado UNDERVOLTAGE
11		%IB11	Bin				
12		%IB12	DEC				36=Error puerto 3 nada conectado / 32=Error puerto 3 algo conectado UNDERVOLTAGE
13		%IB13	Bin				
14		%IB14	DEC				36=Error puerto 4 nada conectado / 32=Error puerto 4 algo conectado UNDERVOLTAGE
60		%1890	DEC				36=Error puerto 1 nada conectado / 32=Error puerto 1 algo conectado UNDERVOLIAGE
61		%IB91	Bin				
62		%IB92	Bin				36=Error puerto 2 nada conectado / 32=Error puerto 2 algo conectado UNDERVOLTAGE
63		%IB93	Bin				
64		%IB94	Bin				36=Error puerto 3 nada conectado / 32=Error puerto 3 algo conectado UNDERVOLTAGE
65		%IB95	Bin				
66		%IB96	Bin				36=Error puerto 4 nada conectado / 32=Error puerto 4 algo conectado UNDERVOLTAGE
67		%IB97	Bin				
68		%IB98	Bin				36=Error puerto 5 nada conectado / 32=Error puerto 5 algo conectado UNDERVOLTAGE
69		%IB99	Bin				
70		%IB100	Bin				36=Error puerto 6 nada conectado / 32=Error puerto 6 algo conectado UNDERVOLTAGE
71		%IB101	Bin				
72		%IB102	Bin				36=Error puerto 7 nada conectado / 32=Error puerto 7 algo conectado UNDERVOLTAGE
73		%IB103	Bin				
74		%IB104	Bin				36=Error puerto 8 nada conectado / 32=Error puerto 8 algo conectado UNDERVOLTAGE

Estas entradas físicas son, como hemos dicho anteriormente, las direcciones asignadas al Slot Diagnostics, IO-Link Events, etc.

Estos datos pueden ser extraídos del datasheet sin problema y ser tratado por programación.

DELEGACIONES:

Cataluña: Tel. 932 982 000 elion@elion.es

Centro: Tel. 913 835 709 elionmad@elion.es

Sur: Tel. 955 943 441 egiraldez@elion.es

Norte: Tel. 943 217 200 imorales@elion.es

Servicio Asistencia Técnica Farell, 5 0814 Barcelona servicio.tecnico@elion.es



ELION, S.A.

Farell, 5 08014 Barcelona Tel. 932 982 000 Fax 934 311 800 elion@elion.es www.elion.es

