Manual técnico

Introducción:

Módulos IO-Link



ELION, S.A. Farell, 5 - 08014 Barcelona Tel. 932 982 000 elion@elion.es - www.elion.es



Índice

- > Características principales
- Configuración inicial
- ➤ Station information
- Station Diagnostics
- ➤ Event Log
- EtherNet/IP Memory Map
- Modbus TCP Memory Map
- Station Configuration
- > Network Configuration
- > Change Admin Password

Características principales

Desde el WebServer de cada módulo, tenemos la posibilidad de ver el mapa de memoria de este para comunicarse con PLC's, podemos cambiar parámetros como dirección IP, nombre ProfiNet, Gateway, etc.

También podemos tener diagnóstico del estado de sus puertos, sus comunicaciones y muchas facilidades que nos aporta esta novedosa solución.

Configuración inicial

En primer lugar, debemos asignar una IP al módulo, por defecto vendrá como: 192.168.1.254//0.0.0.0.

Para cambiar la IP podemos utilizar el Software gratuito de Turck llamado: <u>Turck Service Tool</u>.

Product Tur	r <mark>ck Serv</mark> i	ce Tool
Q ZOOM	Tur Ord	ck Service Tool der number: SW_Turck Service Tool Service tool Search for TURCK devices in the network Assigning of IP addresses Identification of devices by WINK function Other features include the display of device type and firmware version
SPECIFICATIONS	DOWNLOAD	
Configuration software		^
Turck Service Tool		2143 KB
Full Range Catalog		•

Al abrirlo, veremos una interfaz en inglés con una serie de filas vacías, al pulsar "F5" o el icono de la lupa, el programa hará un escaneo

. an	.K Service 100, vers. s											
Y	'our Global Au	tomation l	Partner						TU	JR	CK	ζ
P	(E5) Change (E2)	Wink (E3) Act	ැති 	E			tart DHCP (E6) C	EIP	ARGEE (E8)	X		
o.	MAC address	Name	IP address	Netmask	Gateway	Mode	Device	Version	Adapter	ARGEE	Protocol	

Al finaliazr el escaneo de la red aparecerán todos los dispositivos conectados a la red local del ordenador.



Para cambiar la dirección IP, nombre profinet, máscara de subred y Gateway, seleccionaremos el dispositivo que queramos y haremos click en el icono del lápiz "Change" o al botón "F2".

Search (F	5) Change (F2)	Wink (F3)	Actions (F4)	Clipboar	, El d Langu	N . Jage Expe	C rt view ON	Start Di	HCP (F6)	EIP Configuration (F	7) ARGEE (F	8) Close
No.	MAC address	Name	IP address	Netmask	Gateway	Mode	Device	V	/ersion	Adapter	ARGEE	Protocol
- 1	00:07:46:1F:F8:0E		<u>0.0.00</u>	0.0.0.0	0.0.0.0	PGM_DHCP	TBEN-S2-4	IOL 3	3.1.13.0	193.168.0.220	supported	DCP, Turck

Change device co	– 🗆 ×	
Device name:		
1		
IP configuration		
MAC address	IP address	
00:07:46:1F:F8:0E	192.168.1.254	
Natazak	Gataway	
255 255 255 0		
233.233.233.0	0.0.0.0	
Set IP configuration	temporarily	
Status messages:		
-		
Set in device	Cancel	.:

Una vez que hayamos configurado los parámetros, volver a hacer una búsqueda de la red con el icono de la lupa o "F5" para ver reflejados los cambios.



Haciendo doble clic sobre la dirección IP en este mismo software, o escribiéndola en nuestro navegador web, accederemos al webserver del módulo.

RCK.COM For comments or questions	s, please email TURCK Support		TURC
3EN-S2-4IOL			LOGIN
			,
STATION	Station Information		
Station Diagnostics	Station Information		
Event Log	Туре	TBEN-S2-4IOL	
EtherNet/IP™ Memory Map	Identification Number	6814024	
Modbus TCP Memory Map	Firmware Revision	V3.1.13.0	
Links	Bootloader Revision	V9.0.2.0	
BASIC > Parameters	> EtherNet/IP™ Revision	V2.7.22.0	
Inputs	PROFINET Revision	V1.4.8.0	
Outputs	Modbus TCP Revision	V2.2.2.0	
IO-LINK PORT 1	IO Framework Revision	V1.0.18.0	
Inputs	IO-Link Master Revision	V2.9.2.0	
Outputs	Digital IO Revision	V1.0.19.0	
IO-LINK PORT 2	Addressing Mode	PGM DHCP	
Parameters	PROFINET Station Name		
Outputs	Network Settings		
I IO-LINK PORT 4	Ethernet Port 1 setup	Autonegotiate	
Parameters Inputs	Ethernet Port 2 setup	Autonegotiate	
Outputs	IP Address	193.168.0.30	
IO-LINK EVENTS	Netmask	255.255.255.0	
Inputs	Default Gateway	193.168.0.1	
	MAC Address	00:07:46:1f:f8:0e	
	LLDP MAC Address 1	00:07:46:1f:f8:0f	

Al entrar a este webserver, para tener un acceso completo a los parámetros y vistas que nos ofrece el módulo, nos logaremos en la parte superior derecha, donde dice "LOGIN" y escribiremos **password**.



Station Information

En este apartado, tendremos información del módulo como:

- Modelo -
- Versión de firmware -
- Configuración Ethernet de los puertos -
- Dirección IP -
- Dirección MAC -
- Etc. -

STATION

Network Change BASIC

> Parameters Inputs Outputs

IO-LINK PORT 4 Parameters Inputs Outputs

IO-LINK EVENTS Inputs

	Station Information	
Station Information Station Diagnostics Exect Log	Station Information	
Ethernet Statistics	Туре	TBEN-S2-4IOL
EtherNet/IP [™] Memory Map	Identification Number	6814024
Modbus TCP Memory Map Links	Firmware Revision	V3.1.13.0
Station Configuration	Bootloader Revision	V9.0.2.0
Network Configuration	EtherNet/IP™ Revision	V2.7.22.0
	PROFINET Revision	V1.4.8.0
Parameters	Modbus TCP Revision	V2.2.2.0
Inputs Outputs	IO Framework Revision	V1.0.18.0
D-LINK PORT 1	IO-Link Master Revision	V2.9.2.0
Parameters	Digital IO Revision	V1.0.19.0
Inputs Outputs	Addressing Mode	PGM DHCP
O-LINK PORT 2	PROFINET Station Name	
O-LINK PORT 3		

Network Settings

Ethernet Port 1 setup	Autonegotiate
Ethernet Port 2 setup	Autonegotiate
IP Address	193.168.0.30
Netmask	255.255.255.0
Default Gateway	193.168.0.1
MAC Address	00:07:48:1f:f8:0e
LLDP MAC Address 1	00:07:48:1f:f8:0f
LLDP MAC Address 2	00:07:48:1f:f8:10

EtherNet/IP™ Status

Network topology	Linear
DLR State	Normal
QuickConnect	Disabled

PROFINET Status

Network topology	Linear
FastStartUp	Disabled

Station Diagnostics

En este apartado, tendremos los diagnósticos del módulo como:

- Falta dispositivo IO-Link en puerto
- Undervoltage tensión suplementaria V2 en módulo
- Etc.

STATION	>	Station Diagnostics				
Station Information I Station Diagnostics		Please use the refresh function (e.g. F5) of your browser to update the values.				
Event Log		Source	Diagnostics			
Ethernet Statistics		Station	Module diagnostics avaliable			
Einerwet/IP*** Memory Map Modbus TCP Memory Map Links Station Configuration Network Configuration Change Admin Password		IO-Link Port 1	Wrong or missing device active Process input data invalid active			
		IO-Link Port 2	Wrong or missing device active Process input data invalid active			
		IO-Link Port 3	Wrong or missing device active Process input data invalid active			
BASIC Parameters	>	IO-Link Port 4	Wrong or missing device active Process input data invalid active			

Event Log

Tendremos un recopilatorio de todos los cambios que ha sufrido el módulo como:

- Hacer Login
- Diagnósticos
- Comunicaciones con PLC
- Etc.

STATION >	Event Log							
Station Information I Station Diagnostics	Please use the refresh function (e.g. F5) of your browser to update the values.							
Event Log Ethernet Statistics	Event	Severity Level	Time Occurred	Additional Info				
EtherNet/IP™ Memory Map Modbus TCP Memory Map Links	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: IO-Link Port 2 Process input data invalid active				
Station Configuration Network Configuration Change Admin Password	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: IO-Link Port 3 Process input data invalid active				
BASIC > Parameters	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: IO-Link Port 4 Process input data invalid active				
Inputs Outputs IO-LINK PORT 1 > Parameters	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: IO-Link Port 1 Wrong or missing device active Process input data invalid				
Inputs Outputs IO-LINK PORT 2	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	active Module: IO-Link Port 2 Wrong or missing device active				
IO-LINK PORT 3 > Parameters Inputs	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: IO-Link Port 3 Wrong or missing device active				
Outputs IO-LINK PORT 4 >	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: IO-Link Port 4 Wrong or missing device active				
Parameters Inputs Outputs	IO Diagnostics Changed	Error	Apr 12, 2018 @ 3:40:29 PM	Module: Gateway Module diagnostics avaliable Set				
IO-LINK EVENTS >	Web administrator logged in	Information	Apr 12, 2018 @ 3:57:20 PM	IP Address: 193.168.0.220				

EtherNet/IP Memory Map

En este apartado, tendremos todo el mapa de memoria de las variables de diagnóstico y de E/S (Word Offset, Bit Offset y Bit Length) de los puertos IO-Link del módulo, además de las instancias y tamaño de estas para configurar la comunicación con equipos externos que funcionen mediante EtherNet IP.

STATION Station Information	>	> EtherNet/IP™ Memory Map					
Station Diagnostics	Ľ	Input Data Map Output Data Map Pri					
Ethernet Statistics		Connection	Assembly I	nstance	Size (in	words)	
EtherNet/IP™ Memory Map		Input	103		104		
Modbus TCP Memory Map		Output	104		66		
Station Configuration Network Configuration Change Admin Password	L	EtherNet/IP™ Inp	out Data Mappin	g			
BASIC	>		Station Status Word	l (Input Data Maj	oping)		
Parameters		Descri	otion	Word Offset	Bit Offset	Bit Length	
Outputs		Module diagnostics avalial	0	0	1		
I IO-LINK PORT 1	>	INFO: ARGEE Project Run	nning	0	1	1	
Parameters		Undervoltage V2		0	7	1	
Inputs Outputs		Undervoltage V1		0	9	1	
	>	Internal Error		0	10	1	
I IO-LINK PORT 3	>	I/O-ASSISTANT Force Mo	de active	0	14	1	

Modbus TCP Memory Map

En este apartado, tendremos todo el mapa de memoria de las variables de diagnóstico y de E/S (Register, Bit Offset y Bit Length) de los puertos IO-Link del módulo, para configurar la comunicación con equipos externos que funcionen mediante Modbus TCP.

STATION	>	Modbus TCP Memory Map				
Station Information I Station Diagnostics Event Log	Ľ	Modbus TCP Input Data Mapping	3			
Ethernet Statistics EtherNet/IP™ Memory Map			Input Data Map	Output Data Ma	ap Print Version	
Modbus TCP Memory Map		Basic (Input Data Mapping)				
Links		Description Register Bit Offset Bit Length				
Station Configuration		Channel 0 - DI input	0x0000 (0)	0	1	
Network Configuration Change Admin Password		Channel 2 - DI input	0x0000 (0)	2	1	
BASIC	>	Channel 4 - DI input	0x0000 (0)	4	1	
Parameters		Channel 6 - DI input	0x0000 (0)	6	1	
Inputs Outputs		Channel 0 - Input values valid	0x0001 (1)	0	1	

Station Configuration

En este apartado, tenemos diferentes apartados de configuración importantes:

- **Protocols:** Podremos desactivar los protocolos de comunicación que no utilicemos para que el módulo no lance paquetes de tramas de estos para saber si comunica algún dispositivo.
- **EtherNet/IP Configuration:** Podemos controlar un Switch(Gateway) gestionado mediante comandos informáticos si tenemos habilitadas estas opciónes.
- **ProfiNet Configuration:** En el campo de texto, asignaremos el nombre ProfiNet del dispositivo.
- Modbus Configuration: Podremos configurar el Watchdog Time y el Time Out.
 - Watchdog Time: Tiempo que verá si el ciclo de scan o comunicaciones se supera o no.

Mediante el botón <u>Submit</u>, enviaremos los nuevos ajustes. Mediante el botón <u>Reset to Factory Defaults</u>, lo devolveremos al estado inicial de fábrica.

Station Information I Station Diagnostics Event Log Ethernet Statistics EtherNet/IP™ Memory Map Modbus TCP Memory Map	Protocols Deactivate EtherNet/IP™ Deactivate Modbus TCP Deactivate PROFINET	
Station Diagnostics Event Log Ethernet Statistics EtherNet/IP™ Memory Map Modbus TCP Memory Map	Protocols Deactivate EtherNet/IP™ Deactivate Modbus TCP Deactivate PROFINET Deactivate Web Server	
Ethernet Statistics EtherNet/IP™ Memory Map Modbus TCP Memory Map	Deactivate EtherNet/IP™ Deactivate Modbus TCP Deactivate PROFINET	
EtherNet/IP™ Memory Map Modbus TCP Memory Map	Deactivate Modbus TCP Deactivate PROFINET	
Modbus TCP Memory Map	Deactivate PROFINET	
	Deactivate Web Server	
Links Station Configuration	Deactivate web Server	
Network Configuration		
Change Admin Password	EtherNet/IP™ Config	uration
BASIC	Activate GW Control Word	2
Parameters	Activate GW Status Word	✓
Outputs	Activate Quick Connect	
I IO-LINK PORT 1		
Parameters	PROFINET Configura	ition
Outputs	PROFINET Station Name	
I IO-LINK PORT 2	Modbus Configuratio	n n
I IO-LINK PORT 3	NOTE: To disable the weetshday if	
Parameters	NOTE. To disable the watchdog ti	mer, enter u. Also, the value is in milisecond (ms).
Inputs	Watchdog Timer	500
	NOTE: To disable connection time	eout, enter 0. Also, the value is in second.
Parameters	Connection Timeout	0
Inputs		
Outputs		Submit Reset
IO-LINK EVENTS > Inputs	Re	boot Reset to Factory Defaults

Network Configuration

En este apartado, podremos ajustar los diferentes parámetros de la red.

• Ethernet Port 1 y 2 setup: Desde este combo box, podremos ajustar la configuración UTP de los puertos de comunicación.



- IP Address: Dirección IP del módulo en ambos puertos de comunicación.
- Netmask: Máscara de subred.
- **Default Gateway:** Dirección Gateway por si la comunicación fuese enrutada.
- **SNMP:** Es un protocolo de la capa de aplicación (Torre OSI) y facilita la comunicación enrutada.
- MAC: Dirección inequívoca que asigna el variable a un único dispositivo.

STATION >	Network Configuration					
Station Information						
Station Diagnostics	Network Settings	Network Settings				
Event Log Ethernet Statistics	Ethernet Port 1 setup	Autonegotiate •				
EtherNet/IP™ Memory Map	Ethernet Port 2 setup	Autonegotiate •				
Modbus TCP Memory Map Links	IP Address	193.168.0.30				
Station Configuration	Netmask	255.255.255.0				
Network Configuration	Default Gateway	193.168.0.1				
	SNMP Public Community	public				
BASIC > Parameters	SNMP Private Community	private				
Inputs	MAC Address	00:07:46:1f:f8:0e				
Outputs	LLDP MAC Address 1	00:07:46:1f:f8:0f				
IO-LINK PORT 1 > Parameters	LLDP MAC Address 2	00:07:46:1f:f8:10				
Inputs						
Outputs		Submit Reset				

Change Admin Password

En este apartado, podremos cambiar la contraseña de Login del módulo (por defecto es password)

STATION >		Change Admin Password		
Station Information Station Diagnostics Event Log		This form allows you to setup your own password for your station. If you alter the default password, there's no way to recover the password except sending it to the TURCK service.		
Ethernet Statistics		Old password:		
Modbus TCP Memory Map		New password:		
Links		Retype new password:		
Station Configuration Network Configuration Change Admin Password		Submit Reset		



Acabada ya la parte que es igual para todos los módulos de la familia TBEN-S y TBEN-L, nos enfocamos en concreto al módulo *TBEN-S2-4IOL*, que es igual que el *TBEN-L5-8IOL*, pero sin admitir dispositivos IO-Link clase B.

Características principales TBEN-S2-4IOL:

- Más información

- EtherNet/IP[™], Modbus® TCP, ó PROFINET® Slave
- Interruptor Ethernet integrado
- Compatible 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M8, 4 polos, conexión de bus de campo Ethernet
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con prueba de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Grado de protección IP65/IP67/IP69K
- FLC/ARGEE programable
- Ranuras M12, 5 polos para Master IOLink
- Protocolo IO-Link 1.1
- Conectores M8 de 4 polos para la alimentación de tensión
- Grupos de tensión separados para una desconexión orientada a la seguridad

Características principales TBEN-L5-8IOL:

- Más información

- EtherNet/IP[™], Modbus® TCP, ó PROFINET® slave
- Interruptor Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M12, 4 polos, codificación D, conexión de bus de campo Ethernet
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con prueba de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Grado de protección IP65/IP67/IP69K
- Conectores de 7/8"de 5 polos para la alimentación de tensión

- FLC/ARGEE programable
- Ranuras M12, 5 polos para Master IOLink
- Puerto IO-Link Master clase A y puerto clase B
- Protocolo IO-Link 1.1

Basic

En este apartado, podremos configurar parámetros más digitales del módulo como si de un módulo de Entradas/Salidas digitales se tratase. Esto es debido, a que algunos sensores IO-Link contemplan la posibilidad de enviar una señal digital además de la propia IO-Link.



Parameters:

En este apartado, dentro del menú **Basic**, será donde habilitemos las cuatro posibles salidas digitales del módulo, una por puerto; además, será donde ajustemos si queremos que el módulo necesite un reset manual (quitar y dar tensión nuevamente) frente a una sobrecarga o cortocircuito en el puerto.

STATION >	Basic - Parameters	
Station Diagnostics	DXP 1 - Manual reset after overcurr.	no 🔻
Event Log Ethernet Statistics	DXP 1 - Activate output	no 🔻
EtherNet/IP™ Memory Map	DXP 3 - Manual reset after overcurr.	no 🔻
Modbus TCP Memory Map Links	DXP 3 - Activate output	no 🔻
Station Configuration	DXP 5 - Manual reset after overcurr.	no 🔻
Network Configuration	DXP 5 - Activate output	no 🔻
	DXP 7 - Manual reset after overcurr.	no 🔻
Parameters	DXP 7 - Activate output	no 🔻
Inputs Outputs	Submit Reset Refresh	

Inputs:

En este apartado, dentro del menú **Basic,** será donde podamos visualizar desde el Webserver si tenemos alguna entrada digital activa.

Como veremos más adelante, pese a que el módulo sea IO-Link Master, podemos utilizar, de forma selectiva los puertos como Digital Input.

STATION	>	Basic - Inputs	
Station Information			
Station Diagnostics		IOL 0 - DI input	off
Event Log Ethernet Statistics		IOL 0 - Input values valid	no
EtherNet/IP™ Memory Map		DXP 1 - DXP input value	off
Modbus TCP Memory Map		IOL 2 - DI input	off
Links			
Station Configuration		IOL 2 - Input values valid	no
Network Configuration		DXP 3 - DXP input value	off
Change Admin Password		IOL 4 - DI input	off
BASIC Parameters	>	IOL 4 - Input values valid	no
Inputs		DXP 5 - DXP input value	off
Outputs		IOL 6 - DI input	off
IO-LINK PORT 1	>		
IO-LINK PORT 2	>	IOL 6 - Input values valid	по
IO-LINK PORT 3	>	DXP 7 - DXP input value	off

*Nota importante: El estado del Webserver, no se actualiza automáticamente.

Outputs:

En este apartado, dentro del menú **Basic**, será donde podamos visualizar y forzar desde el Webserver si tenemos alguna salida digital activa.

Como veremos más adelante, pese a que el módulo sea IO-Link Master, podemos utilizar, de forma selectiva los puertos como Digital Input.

STATION	Basic - Outputs					
Station Information I Station Diagnostics	DXP 1 - DXP Output value				off v	
Event Log Ethernet Statistics	DXP 3 - DXP Output value				off ▼	
EtherNet/IP™ Memory Map Modbus TCP Memory Map	DXP 5 - DXP Output value				off ▼	
Links Station Configuration		Submit	Reset	Refresh	<u></u>	
Network Configuration Change Admin Password						
BASIC >	>					
Inputs Outputs						

*Nota importante: El estado del Webserver, no se actualiza automáticamente.

IO-Link Port:

Este apartado, será donde configuremos ya no el módulo, sino el puerto propiamente donde conectaremos nuestro sensor IO-Link.

El modo de operación, el Storage Mode, el tiempo de ciclo, diagnósticos, etc. Todo esto lo veremos más en profundidad a continuación.

I IO-LINK PORT 1	>
Parameters	
Inputs	
Outputs	

Parameters:

En este apartado, dentro del menú **IO-Link Port,** será donde podamos visualizar y configurar los diferentes aspectos del puerto que será IO-LINK Master.

- **Operation Mode:** En este desplegable, seleccionaremos si el módulo tendrá conectado un dispositivo IO-Link o no y además, que nivel de restricción tendrá con este dispositivo.
 - IO-Link without validation: Cualquier dispositivo IO-Link conectado será reconocido (recomendado si conectamos IO-Link)
 - IO-Link with family compatible device: El maestro IO-Link comprueba si el "Vendor ID" y el MSB del "Device ID", el cual define la familia de producto" son iguales. En caso negativo, el módulo reconocerá el sensor/actuador pero NO intercambiará datos con él.
 - IO-Link with compatible device: El maestro IO-Link comprueba si el "Vendor ID" y el "Device ID" corresponde al configurado. Si el "Vendor ID" coincide y el "Device ID" no, el maestro IO-Link intenta escribir el "Device ID" en el dispositivo y la comunicación se establecerá. En caso negativo, el módulo reconocerá el sensor/actuador, pero NO intercambiará datos con él.
 - IO-Link with identical device: El maestro IO-Link comprueba el "Vendor ID" y "Device ID" y además, el número de serie del dispositivo configurado. Si no coinciden los tres parámetros el módulo reconocerá el sensor/actuador, pero NO intercambiará datos con él.
 - DI: Esta opción será la seleccionada si <u>NO</u> conectamos ningún dispositivo IO-Link o si el que conectamos es Digital. (recomendado si no conectamos IO-Link)
 - IO-Link without validation IO-Link with family compatible device IO-Link with compatible device IO-Link with identical device DI (with parameter access) DI

Vendor ID	0
Device ID	0

IO-Link Port 1 - Parameters	
Operation mode	IO-Link without validation

- Data Storage Mode: El almacenamiento de datos permite a un usuario cambiar un dispositivo IO-Link cuando se requiere mantenimiento sin configuración ni parametrización. El maestro IO-Link, así como el dispositivo IO-link, almacenan los parámetros del dispositivo. El mecanismo de almacenamiento de datos sirve para sincronizar estos diferentes almacenamientos intermedios de almacenamiento de datos. En caso de un cambio de dispositivo, el maestro escribe los parámetros del dispositivo almacenado en el nuevo dispositivo. La aplicación se puede reiniciar sin ninguna intervención adicional utilizando una herramienta de configuración o similar.
 - Activated: La sincronización de los parámetros es bidireccional, además, el parámetro/valor más actual es el guardado.
 - Read in: El conjunto de datos en el dispositivo es siempre el conjunto de datos de referencia.
 La sincronización de los conjuntos de parámetros es unidireccional hacia el maestro.
 - **Overwrite:** El conjunto de datos en el maestro es siempre el conjunto de datos de referencia. La sincronización de los conjuntos de parámetros es unidireccional hacia el dispositivo.
 - **Deactivated, clear:** El conjunto de datos en el maestro se elimina. La sincronización de los conjuntos de parámetros está desactivada. (por defecto)

activated overwrite read in deactivated, clear

IO-Link Port 1 - Parameters		
Operation mode	IO-Link without validation	
Data storage mode	deactivated, clear ▼	
	Elion, S.A. – WebServer Turck	Páginas 17 de 32

• **Cycle time:** En este desplegable, seleccionaremos el tiempo que especifique nuestro sensor para enviar/recibir información del módulo. La opción **automatic** es la selección por defecto y se ajusta a la necesidad del sensor/actuador conectado al puerto del módulo.

automatic	•	
automatic	-	
1.6 ms		
3.2 ms		
4.8 ms		
6.4 ms		
8.0 ms	_	
9.6 ms		
11.2 ms		
12.8 ms		
14.4 ms		
16.0 ms		
17.6 ms		
19.2 ms		
20.8 ms		
22.4 ms		
24.0 ms		
25.6 ms		
27.2 ms		
28.8 ms		
30.4 ms	-	Los valores son de automatic o 1 6ms a 132 8ms

• **Revision:** En este desplegable, seleccionaremos la versión de revisión del firmware que tenga instalado el módulo. Lo más común es que se deje en automatic (por defecto) ya que cogerá automáticamente la versión más nueva.

automatic	
V1.0	

IO-Link Port 1 - Parameters Operation mode IO-Link without validation • Data storage mode deactivated, clear • Cycle time automatic • Revision automatic •

- Activate Quick Start-Up: El tiempo de inicio definido en la especificación IO-Link (TSD = Tiempo de detección del dispositivo) se reduce.
 - **No:** El tiempo de inicio está dentro del rango especificado (0.5 s). Todo IO-Link dispositivos de acuerdo con la especificación pueden ser operados.
 - Yes: El tiempo de arranque se reduce a aprox. 100 ms. No es compatible por cada dispositivo IO-Link. Por lo tanto, puede ser necesario comprobar si el dispositivo IO-Link utilizado comienza en este modo.



IO-Link Port 1 - Parameters	
Operation mode	IO-Link without validation
Data storage mode	deactivated, clear ▼
Cycle time	automatic •
Revision	automatic •
Activate Quick Start-Up	no 🔻

- **Device parametrization via GSD:** El dispositivo IO-Link conectado en el puerto puede ser parametrizado mediante .GSD ya que el protocolo de comunicación ProfiNet lo soporta.
 - o **Inactive:** El puerto es parametrizado como genérico o como no parametrizable.
 - Active: El puerto es parametrizado en ProfiNet con un GSD/GSDML específico del esclavo IO-Link conectado.

inactive active

IO-Link Port 1 - Parameters

Operation mode	IO-Link without validation
Data storage mode	deactivated, clear •
Cycle time	automatic •
Revision	automatic •
Activate Quick Start-Up	no 🔻
Device parametrization via GSD	inactive •

 Process input data invalid: En caso de no recibir ningún valor en este puerto configurado como IO-Link (Operation Mode) y/o conectamos algo que no corresponde con el dato que debería leer el puerto, nos dará un warning/error de dato de proceso inválido. Si no lo activamos, no dará este aviso.

diagnostic generated no diagnostic generated

IO-Link Port 1 - Parameters

Operation mode	IO-Link without validation
Data storage mode	deactivated, clear •
Cycle time	automatic •
Revision	automatic ▼
Activate Quick Start-Up	no 🔻
Device parametrization via GSD	inactive •
Process input data invalid	diagnostic generated •

- **Deactivate diagnostics:** Desde esta opción podemos desactivar los diagnósticos del puerto como Cortocircuito. El módulo no nos avisaría y actuaría en consecuencia.
 - No: El maestro IO-Link envía TODO mediante la variable "IO-Link Events" al bus de campo. (Ocupa más ancho de banda)
 - **Notifications:** El maestro IO-Link envía TODO mediante la variable "IO-Link Events" al bus de campo excepto las notificaciones IO-Link.
 - Notifications and warnings: El maestro IO-Link envía TODO mediante la variable "IO-Link Events" al bus de campo excepto las notificaciones y los avisos. (Ocupa menos ancho de banda) (por defecto).
 - Yes: Desactivará el aviso absoluto de diagnósticos del puerto.

IO-Link Port 1 - Parameters

Operation mode	IO-Link without validation <
Data storage mode	deactivated, clear ▼
Cycle time	automatic •
Revision	automatic •
Activate Quick Start-Up	no 🔻
Device parametrization via GSD	inactive •
Process input data invalid	diagnostic generated •
Deactivate diagnostics	notifications and warnings v

- Input data mapping: Optimización de la asignación de datos de proceso para el bus de campo utilizado: Los datos IO-Link pueden intercambiarse en función del bus de campo utilizado para lograr una optimización mapeo de datos en el lado del bus de campo.
 - Direct: Los datos de proceso no son modificados/intercambiados. (0×0123 4567 89AB CDEF) (por defecto)
 - Swap 16 bit: Los datos de proceso son modificados/intercambiados por Words (0×2301 6745 AB89 EFCD)
 - Swap 32 bit: Los datos de proceso son modificados/intercambiados por DWords. (0× 6745 2301 EFCD AB89)
 - Swap all: Todos los datos de proceso son modificados/intercambiados. (0×EFCD AB89 6745 2301)

IO-Link Port 3 - Parameters

Operation mode	IO-Link without validation
Data storage mode	deactivated, clear ▼
Cycle time	automatic •
Revision	automatic •
Activate Quick Start-Up	no 🔻
Device parametrization via GSD	inactive •
Process input data invalid	diagnostic generated •
Deactivate diagnostics	notifications and warnings <
Input data mapping	direct •
Output data mapping	direct •
Vendor ID	0
Device ID	0
Su	bmit Reset Refresh

Elion, S.A. – WebServer Turck	Páginas 22 de 32	

Inputs:

En este apartado, dentro del menú **IO-Link Port,** será donde podamos visualizar el valor entero (INT) que nos esté dando el sensor en el puerto.

Dependiendo de los bits de resolución puede ir de:

- -32767 a 32767
- 0 a 32767
- 0 a 65535

Tenemos hasta 16Words en el Webserver para visualizar distintos valores de forma segmentada y ordenada.

STATION	>	IO-Link Port 1 - Inputs	
Station Information			
Station Diagnostics		Input data word 0	0
Event Log		have the terms of the	0
Ethernet Statistics		input data word 1	0
EtherNet/IP™ Memory Map		Input data word 2	0
Modbus TCP Memory Map		Input data word 3	0
Station Configuration		Input data word 4	0
Network Configuration		Input data word 5	0
		Input data word 6	0
LIO-LINK PORT 1	>	Input data word 7	0
Parameters		Input data word 8	0
Inputs Outputs		Input data word 9	0

Outputs:

En este apartado, dentro del menú **IO-Link Port,** será donde podamos forzar el valor entero (INT) que queramos enviar al actuador conectado al puerto IO-Link.

Dependiendo de los bits de resolución puede ir de:

- -32767 a 32767
- 0 a 32767
- 0 a 65535

Tenemos hasta 16Words en el Webserver para forzar distintos valores de forma segmentada y ordenada.

STATION >	IO-Link Port 1 - Outpu	ts
Station Information		
Station Diagnostics	Output data word 0	0
Event Log Ethernet Statistics	Output data word 1	0
EtherNet/IP™ Memory Map	Output data word 2	0
Modbus TCP Memory Map Links	Output data word 3	0
Station Configuration	Output data word 4	0
Network Configuration	Output data word 5	0
Change Admin Password	Output data word 6	0
BASIC		
I IO-LINK PORT 1	Output data word 7	0
Parameters	Output data word 8	0
Inputs Outputs	Output data word 9	0
oupuo		

IO-Link Events:

En este apartado, será donde visualicemos los eventos y avisos que hemos hablado anteriormente puerto por puerto.

STATION	>	IO-Link Events - Inputs	
BASIC	>		
I IO-LINK PORT 1	>	IO-Link event 1 - Port	0
IO-LINK PORT 2	>	IO-Link event 1 - Qualifier	0
IO-LINK PORT 3	>	IO-Link event 1 - Event code	0
	>	IO-Link event 2 - Port	0
Inputs	~	IO-Link event 2 - Qualifier	0
		IO-Link event 2 - Event code	0

Integración en ProfiNet: Tia Portal

Para empezar a utilizar cualquier módulo de Turck en entorno ProfiNet, deberemos instalar el archivo GSD/GSDML al software de programación.

Para ello, iremos a la web de Turck y buscaremos el por el módulo o, buscaremos directamente en Google. Dentro de la Web de Turck, buscaremos el apartado de "Configuration File" y descargaremos el archivo GSDML.

Product TBEN-S2-4IOL				
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet 4 IO-Link Master Channels 4 Universal Digital PNP Channels, 0.5 A, Channel Diagnostics Order number: 6814024				
SPECIFICATIONS	DOWNLOAD	CAD		
Data Sheets			•	
Configuration File				
EDS files and Catalog files 1933 KB				
S GSDML files			139 KB	

Con este archivo descargado y descomprimido, iremos a Tia Portal para añadirlo a nuestro catálogo de productos.

Para instalar el archivo GSDML:

Abriremos Tia Portal

Seleccionaremos el botón de Opciones, en el menú superior y "Administrar archivos de descripción de dispositivos" del desplegable.

Proyecto Edición Ver Insertar Online	Opciones Herramientas Ventana Ayuda
📑 🎦 🔒 Guardar proyecto ا 🐰 💷 🗊	Y Configuración
Árbol del proyecto	Support Packages
Dispositivos	Administrar archivos de descripción de dispositivos
	Iniciar Automation License Manager
des	Mostrar texto de referencia
🖞 👻 🛅 TBENHOL	Librerías globales

En la ventana que se abra, deberemos buscar la ruta donde hemos extraído el archivo descargado anteriormente y seleccionar los archivos que queramos instalar. Se recomienda instalar todos los archivos que contengan la carpeta para no repetir este paso más veces de las convenientes.

Administrar archivos de descripció	n de disposi	tivos		×
Ruta de origen: C:\Users\Uri\Desktop\	OLD-UNORDER	ED\TBEN-LG_PR	OFINET\TURCK-GSDML	
Contenido de la ruta importada				
Archivo	Versión	Idioma	Estado	Información
GSDML-V2.3-Turck-TBEN_LG-2016	V2.3	Inglés, Ale	Ya instalado	
GSDML-V2.3-Turck-TBEN_LG-2017	V2.3	Inglés, Ale	Ya instalado	
GSDML-V2.3-TURCK-TBEN_LG_EN1	V2.3	Inglés, Ale	Ya instalado	
		11		>
			Borrar Instalar	Cancelar



Una vez aparezca el mensaje "Ya instalado" podremos filtrar ese dispositivo en el Catálogo de productos.

Catálogo de hardware	
Opciones	
× Catálogo	
tben-s2-4iol	NUL -
Filtro	
Controladores	^
🕨 🫅 HMI	
Sistemas PC	
Accionamientos y arrancadores	
Componentes de red	
Lectura y monitorización	
Periferia descentralizada	
Power Supplies	
Dispositivos de campo	
Otros dispositivos de campo Parecentrario	
PROFINE I IO	
Drives	
Cotoway	
Balluff GmbH	
Hans Turck GmbH + Co. KG	
ifm electronic	
Murrelektronik	
Phoenix Contact	
BL Compact	
▶ 🛅 BL20	
▶ 🛅 BL67	
CODESYS3	
FGEN	
TBEN-A	
TBEN-L	
🛨 🛅 TBEN-S	
TBEN-S1-4DIP-4DOP	
TBEN-S1-8DIP	
TBEN-S1-8DIP-D	
TBEN-S1-8DOP	
TBEN-S1-8DXP	
TBEN-S2-4AI	
TBEN-S2-4AO	
TBEN-S2-4IOL	
TBEN-Spanner	
▶ L Iurck	~
> Información	

Haciendo doble clic sobre el dispositivo, se nos añadirá a la lista de dispositivos y redes de programación.



Para crear la red ProfiNet, con el protocolo ProfiNet RT deberemos hacer clic en el puerto verde del PLC y hacer clic sobre el puerto verde de nuestro módulo Turck.



El siguiente paso, será configurar la dirección IP y el nombre ProfiNet de nuestro dispositivo *Esclavo de la red ProfiNet pero Maestro de la red IO-Link.*



Para ello, haremos clic sobre el puerto verde del módulo y desplegaremos las "Propiedades" de este. En ese desplegable, podremos ajustar la dirección IP del módulo y el nombre ProfiNet, esta configuración, será enviada y forzada en el módulo si está dentro de la SUBRED del PLC.

PLC_1 CPU 1212C		turck-tben-s24 TBEN-S2-4IOL PLC_1				
				C Propiodadas		
General	Variables IO	Constantes de sistema Tex	tos	Repledades	Diagnostico	
General		Direcciones Ethernet	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Direcciones I	Ethernet anzadas	Interfaz consetada en red co	-			
ID de hardwa	are	internaz conectada en red co	•			
		Subred:	PN/IE_1			•
			Agregar subred			
		Protocolo IP				
		🗹 Utilizar protocolo IP				
			 Ajustar dirección IP en el proyecto 			
			Dirección IP: 193 . 168 . 0 . 2]		
			Másc.subred: 255 . 255 . 255 . 0]		
		•	Utilizar router			
			Dirección del router:	1		
	-	-	O Permitir ajustar la dirección IP directamente	en el dispositivo		
		PROFINET				
			🗹 Generar automáticamente el nombre del dis	positivo PROFINET		
		Nombre del dispositivo PROFINET	turck-tben-s2-4iol			
		Nombre convertido:	turck-tben-s2-4iol			
		Número de dispositivo:	1			•

Ajustada la configuración de la red ProfiNet, haremos doble clic sobre el módulo para configurar cada puerto con el mismo nivel de acceso que el webserver pero esta vez, mediante Tia Portal.

urck-tben-s2-4iol 💌 🗒 🔡 🌏 😫	Vista general de dispositivos	1				
×	Módulo	Rack	Slot Dire	ecció., Direcció	Tipo	✓ Catálogo
J.MO.	▼ turck-tben-s2-4iol	0	0		TBEN-S2-4IOL	tben-s2-4iol Mg
berts	► PN-IO	0	0 X1		turck-tben-s2-4iol	Filtro
week	DXP_1	0	1 1	.4 12	DXP	▶ mi Módulo
*	=	0	2			Módulo de cabecera
		0	3			-
		0	4			
		0	5			
		0	7			
		0	8			
		lion -C		A / a h C	T	Désines 20 de 2

Desplegaremos la carpeta "Módulo" del catálogo de Hardware para añadir los tres elementos básicos de diagnósticos y la configuración del puerto.

Ca	tálogo de hardware 🛛 🗖 🔳 🕨
Op	ociones
~	Catálogo
tb	en-s2-4iol init init
	Filtro
•	Módulo
	I Diagnostics
	IO-Link Events
	Module status
	Image: Port configuration generic
	Port configuration specific
٠	Módulo de cabecera

Haciendo doble clic sobre:

- Diagnostics
- IO-Link Events
- Module Status

Se añadirán automáticamente al dispositivo IO-Link con sus correspondientes direcciones de entradas y salidas.

Vista g	general de dispositivos					
	Módulo	Rack	Slot	Direcció	Direcció	Тіро
	 turck-tben-s2-4iol 	0	0			TBEN-S2-4IOL
	PN-IO	0	0 X1			turck-tben-s2-4iol
	DXP_1	0	1	14	12	DXP
		0	2			
		0	3			
		0	4			
		0	5			
	Diagnostics_1	0	6	514		Diagnostics
	IO-Link Events_1	0	7	68131		IO-Link Events
	Module status_1	0	8	1516		Module status

Para configurar el puerto, desplegaremos la carpeta "Port configuration generic" o "Port configuration specific" según si queremos conectar un dispositivo específico o reservar un área de memoria.

Añadir el específico o genérico, recordamos que es la opción "Parametrization via GSD" vista anteriormente.

Catálogo de hardware	Catálogo de hardware
Opciones	Opciones
	✓ Catálogo
	then-s2-4iol
✓ Catálogo	✓ Filtro
tben-s2-4iol	IO-Link Events
_	Module status
Filtro	Port configuration generic
🕶 🛅 Módulo	Port configuration specific B2N360-042
Diagnostics	B2N360-Q42 (DI)
IO-Link Events	DF-G1-KS-Q5
	DF-G1-KS-Q5 (DI)
Module status	EZ-Array Family IO-Link
 Port configuration generic 	EZ-Array Family IO-Link (DI)
1IN	
11N/10UT	
III IIII/IOUI	
10UT	
2IN	Li200P0-025L (DI)
	Li300P0-Q25L
	Li300P0-Q25L (DI)
2110/8001	Li400P0-Q25L
20UT	Li400P0-Q25L (DI)
32IN	Li500P0-Q25L
32IN/320UT	Li500P0-Q25L (DI)
32IN/4001	
1 32OUT	
1 4IN	Li800P0-Q25L
	Li800P0-Q25L (DI)
414/52001	Li900P0-Q25L
4IN/40UT	Li900P0-Q25L (DI)
1 8IN	PC-2UPN8X-family
8IN/2OUT	PC-xxx-2UPN8X-family (DI)
	PS-2UPN8X-family
8001	PS-LIZUPN8X-Family
DI	PS-coor-2UPN8X-family (DI)
DI with parameter access	PS-xxx+Li2UPN8X-family (DI)
Port configuration specific	PS-xxx+LUUPN8X-family (DI)
	Q4XTKLAF300-Q8
Modulo de cabecera	04XTKLAF300-08 (DI)



Generic:

- 1 IN: Reserva 1Word de entradas para un sensor que únicamente envía una señal
- **1 IN / 1 OUT:** Reserva 1Word de entradas y 1Word de salidas por si lo que conectamos al puerto es un sensor/actuador, ej. P2L.
- **1 OUT:** Reserva 1Word de salidas para un actuador al que únicamente enviamos una señal.

Specific:

- Seleccionaremos el modelo del dispositivo conectado en ese puerto.

Vista	a general de dispositivos					
*	Módulo	Rack	Slot	Direcció	Direcció	Тіро
	 turck-tben-s2-4iol 	0	0			TBEN-S2-4IOL
	PN-IO	0	0 X1			turck-tben-s2-4iol
	DXP_1	0	1	14	12	DXP
	1IN_1	0	2	132		1IN
	Li200P0-Q25L_1	0	З	133134		Li200P0-Q25L
	DI_1	0	4			DI
	DI_2	0	5			DI
	Diagnostics_1	0	6	514		Diagnostics
	IO-Link Events_1	0	7	68131		IO-Link Events
	Module status_1	0	8	1516		Module status

Seleccionando el módulo (IN / OUTS o específico) y desplegando el menú de "Propiedades" podremos configurar los mismos parámetros que desde el Webserver y se han explicado a lo largo de esta guía.

TBEN-IOL → PLC_1 [CPU 1212	C DC/DC/DC] 🔸 Periferia descentr	ralizada 🕨 PROFINET	IO-System	(100): PN/IE_1 → turck-t	ben-s2-4i	ol			_ 7 1	iX
				불 Vista topológ	ica 🚠	Vista d	le redes	🛐 Vista	de dispositivos	,
turck-tben-s2-4iol	🔹 🖽 🖭 🛃 🖿		Vista g	eneral de dispositivos						
	.s	^	**	Módulo	Rack	Slot	Direcció	Direcció	Тіро	
S	x	=		 turck-tben-s2-4iol 	0	0			TBEN-S2-4IOL	^
iben.			-	PN-IO	0	0 X1			turck-tben-s2-4	
with			- /	DXP_1	0	1	14	12	DXP	=
÷			. /	1IN_1	0	2	132		1IN	
				Li200P0-Q25L_1	0	3	133134		Li200P0-Q25L	
				DI_1	0	4			DI	
_		~		DI_2	0	5			DI	~
< .	> 100%	·	<	Diagnostics 1		6	5 14		Diagnostics	
1IN_1 [Module]				Propiedades	5 1 <u>1</u> 1	nformac	ión 追 🛛	Diagnós	stico	-
General Variables IO	Constantes de sistema Tex	ctos			1					
▼ General	<u>n </u>									
Información de catálogo	Parámetros del módulo									
Entradas	Station parameter									
Parámetros del módulo										
Direcciones E/S	Operation mode:	IO-Link without validatio	on	-						
ID de hardware	Data storage mode:	deactivated, clear		•						
	Cycle time:	automatic		-						
	Cycle time: Revision:	automatic		•						
	Cycle time: Revision: Activate Quick Start-Up:	automatic automatic no		•						
	Cycle time: Revision: Activate Quick Start-Up: Process input data invalid:	automatic automatic no diagnostic generated		▼ ▼ ▼						
	Cycle time: Revision: Activate Quick Start-Up: Process input data invalid: Deactivate diagnostics:	automatic automatic no diagnostic generated notifications and warnin	las	 						
	Cycle time: Revision: Activate Quick Start-Up: Process input data invalid: Deactivate diagnostics: Vendor ID:	automatic automatic no diagnostic generated notifications and warnin 0	ngs							
	Cycle time: Revision: Activate Quick Start-Up: Process input data invalid: Deactivate diagnostics: Vendor ID: Device ID:	automatic automatic no diagnostic generated notifications and warnin 0	ngs							

Páginas 32 de 32